

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Bộ Vỏ Ly Hợp Để 28120-N01-0000 SYM N01

Mã sản phẩm 28120N010000 · Thương hiệu SYM

Phụ tùng xe máy mã 28120N010000 — thương hiệu SYM.
Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-vo-ly-hop-de-28120-n01-0000-sym-n01--28120N010000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Bộ Vỏ Ly Hợp Để 28120-N01-0000 SYM N01



SKU	28120N010000
Thương hiệu	SYM
ĐVT	Cái
Danh mục	MÃ PHỤ TÙNG SYM



Quét xem trang online

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 28120N010000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 28120N010000". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Bộ Vỏ Ly Hợp Để 28120-N01-0000 SYM N01 (28120N010000) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-vo-ly-hop-de-28120-n01-0000-sym-n01--28120N010000>

MLA (9th ed.):

"Bộ Vỏ Ly Hợp Để 28120-N01-0000 SYM N01 (28120N010000) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-vo-ly-hop-de-28120-n01-0000-sym-n01--28120N010000>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Bộ Vỏ Ly Hợp Để 28120-N01-0000 SYM N01 (28120N010000) — Thông số kỹ thuật PDF."

Cập nhật 2026-08-06.
https://wiki.dov.vn/san-pham/bo-vo-ly-hop-de-28120-n01-0000-sym-n01--28120N010000.

Tài liệu này

Bộ Vô Ly Hợp Đề 28120-N01-0000 SYM N01
(28120N010000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.