

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Cụm bắt nhông tải sau 42615-KFL-890 HONDA FUTURE

Mã sản phẩm 42615KFL890 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 42615KFL890 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bat-nhong-tai-sau-42615-kfl-890-honda-future--42615KFL890> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Cụm bắt nhông tải sau 42615-KFL-890
HONDA FUTURE



SKU	42615KFL890
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	483.150đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	345,107đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	364,641đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	384,175đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	406,965đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	483,150đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cụm bắt nhông tải sau 42610-GBG-305 HONDA DREAM	42610GBG305	91.101đ
Cụm bắt nhông tải sau 42610-GN5-760 HONDA DREAM	42610GN5760	145.942đ
Bắt nhông tải sau 42611-KPH-900 HONDA	42611KPH900	133.395đ
Cụm bắt nhông tải sau 42615-K03-M30 HONDA WAVE 110	42615K03M30	385.544đ
Cụm bắt nhông tải sau 42615-K03-N30 HONDA FUTURE 125	42615K03N30	364.395đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [42615KFL890](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 42615KFL890*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Cụm bệ không tải sau 42615-KFL-890 HONDA FUTURE (42615KFL890) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 06/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bat-nhong-tai-sau-42615-kfl-890-honda-future--42615KFL890>

MLA (9th ed.):

"Cụm bệ không tải sau 42615-KFL-890 HONDA FUTURE (42615KFL890) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-06, <https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bat-nhong-tai-sau-42615-kfl-890-honda-future--42615KFL890>. Truy cập 06/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Cụm bệ không tải sau 42615-KFL-890 HONDA FUTURE (42615KFL890) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-06. <https://wiki.dov.vn/san-pham/cum-bat-nhong-tai-sau-42615-kfl-890-honda-future--42615KFL890>.

Tài liệu này

Cụm bắt không tải sau 42615-KFL-890 HONDA FUTURE (42615KFL890) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.