

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Đệm 903881081900 YAMAHA FREEGO S

Mã sản phẩm 903881081900 · Thương hiệu YAMAHA · Dòng xe FREEGO S

Phụ tùng xe máy mã 903881081900 — thương hiệu YAMAHA, tương thích dòng xe FREEGO S. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-903881081900-yamaha-freego-s--903881081900> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Đệm 903881081900 YAMAHA FREEGO S



SKU	903881081900
Thương hiệu	YAMAHA
Dòng xe	FREEGO S



Quét xem trang online

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 903881081900. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 903881081900". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Đệm 903881081900 YAMAHA FREEGO S (903881081900) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 17/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-903881081900-yamaha-freego-s--903881081900>

MLA (9th ed.):

"Đệm 903881081900 YAMAHA FREEGO S (903881081900) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-17, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-903881081900-yamaha-freego-s--903881081900>. Truy cập 17/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Đệm 903881081900 YAMAHA FREEGO S (903881081900) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-17. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-903881081900-yamaha-freego-s--903881081900>.

Tài liệu này

Đệm 903881081900 YAMAHA FREEGO S
(903881081900) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối

17/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.