

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG  
YAMAHA T110SE  
JUPITER-MX NHŨ XÁM 2008  
(5B95) (D)

Sơ đồ EPC · CATALOGUE T110SE JUPITER-MX NHŨ XÁM 2008  
NHŨ XÁM (5B95) (D)

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110se-jupiter-mx-nhu-xam-2008-5b95-d--YAXMGROUPCTL0002808> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Tổng số phụ<br>tùng: 13 chi tiết | Có giá tham<br>khảo: 0/13 | Tổng giá trị: — |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|

\* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (27/07/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG  
YAMAHA T110SE JUPITER-MX NHŨ XÁM  
2008 (5B95) (D)



|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mã EPC        | YAXMGROUPCTL0002808                                               |
| Thương hiệu   | YAMAHA                                                            |
| Loại hệ thống | ENGINE                                                            |
| Danh mục      | CATALOGUE T110SE<br>JUPITER-MX NHŨ XÁM<br>2008 NHŨ XÁM (5B95) (D) |
| Số phụ tùng   | 13 chi tiết                                                       |



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (13 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110SE JUPITER-MX NHŨ XÁM 2008 (5B95) (D)**:

| # | Tên phụ tùng                                                      | Mã SKU       | SL | Giá lẻ |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|
| 1 | Trục Cần Số 5TNE56601000 YAMAHA JUPITER MX                        | 5TNE56601000 | 1  | —      |
| 2 | Bánh Răng Khởi Động 4YSE56410000 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA     | 4YSE56410000 | 1  | —      |
| 3 | Vòng Phanh 904682319400 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA              | 904682319400 | 1  | —      |
| 4 | Bánh Răng Cần Khởi Động 4NRE56710000 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA | 4NRE56710000 | 1  | —      |
| 5 | Vòng Đệm Sóng 902061902700 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA           | 902061902700 | 1  | —      |
| 6 | Bạc Cách 3NAE56440000 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA                | 3NAE56440000 | 1  | —      |
| 7 | Vòng Phanh 990091940000 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA              | 990091940000 | 1  | —      |
| 8 | Lò Xo 905082680200 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA                   | 905082680200 | 1  | —      |

| #  | Tên phụ tùng                                              | Mã SKU       | SL | Giá lẻ |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------|----|--------|
| 9  | Dẫn Hướng Lò Xo 5TNE56640000 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA | 5TNE56640000 | 1  | —      |
| 10 | Dẫn Hướng Lò Xo 5SDE56640000 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA | 5SDE56640000 | 1  | —      |
| 11 | Cần Khởi Động 5VTE56200000 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA   | 5VTE56200000 | 1  | —      |
| 12 | Bu Lông 970170602500 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA         | 970170602500 | 1  | —      |
| 13 | Phốt Dầu 931021580800 YAMAHA<br>MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA        | 931021580800 | 1  | —      |

\* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng YAMAHA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

**Cách sử dụng sơ đồ EPC:**

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110se-jupiter-mx-nhu-xam-2008-5b95-d--YAXMGROUPCTL0002808> để biết giá và nơi bán.

**Trích dẫn tài liệu này**

**APA (7th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110SE JUPITER-MX NHỮ XÁM 2008 (5B95) (D) (YAXMGROUPCTL0002808). Truy cập ngày 27/07/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110se-jupiter-mx-nhu-xam-2008-5b95-d--YAXMGROUPCTL0002808>

**MLA (9th ed.):**

"Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110SE JUPITER-MX NHỮ XÁM 2008 (5B95) (D) (YAXMGROUPCTL0002808)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-07-27, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110se-jupiter-mx-nhu-xam-2008-5b95-d--YAXMGROUPCTL0002808>. Truy cập 27/07/2026.

**Chicago (17th ed.):**

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110SE JUPITER-MX NHỮ XÁM 2008 (5B95) (D) (YAXMGROUPCTL0002808)." Cập nhật 2026-07-27. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110se-jupiter-mx-nhu-xam-2008-5b95-d--YAXMGROUPCTL0002808>.

**Tài liệu này**

Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG  
YAMAHA T110SE JUPITER-MX NHỮ XÁM 2008  
(5B95) (D) (YAXMGROUPCTL0002808)

**Cập nhật lần cuối**  
27/07/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.