

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ TỔNG HỢP CÔNG TẮC ĐỀ CÁC DÒNG XE MÁY HONDA

Sơ đồ EPC · MÃ BỘ

Sơ đồ online:


<https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-cong-tac-de-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005443> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 11 chi tiết	Có giá tham khảo: 11/11	Tổng giá trị: 983,831đ
-------------------------------	-------------------------	------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ TỔNG HỢP CÔNG TẮC ĐỀ CÁC DÒNG XE MÁY HONDA



BỘ CÔNG TẮC ĐỀ CÁC DÒNG XE MÁY HONDA

Mã EPC	EPCDOV0005443
Thương hiệu	HONDA
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	MÃ BỘ
Số phụ tùng	11 chi tiết
Tổng giá trị	983,831đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (11 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ TỔNG HỢP CÔNG TẮC ĐỀ CÁC DÒNG XE MÁY HONDA**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Công tắc khởi động 35160-KYZ-901 HONDA AIR BLADE 125, DREAM 110, FUTURE 125, LEAD 125, SH 125, SH 150, SH MODE, VISION 110, WAVE 110	35160KYZ901	1	67,818đ
2	Công tắc khởi động 35160-KWW-A01 HONDA AIR BLADE 110, VISION 110, WAVE 110	35160KWWA01	1	62,547đ
3	Công tắc khởi động 35160-KVB-851 HONDA AIR BLADE 110, WAVE 100	35160KVB851	1	65,296đ
4	Công tắc khởi động 35160-KTM-971 HONDA FUTURE	35160KTM971	1	52,237đ
5	Công tắc khởi động 35160-KPH-971 HONDA AIR BLADE 110, CLICK 110, FUTURE, WAVE 100	35160KPH971	1	91,101đ
6	Công tắc khởi động 35160-KFG-003 HONDA SH 125	35160KFG003	1	190,847đ
7	Công tắc khởi động 35160-K89-V51 HONDA WAVE	35160K89V51	1	70,941đ
8	Công tắc khởi động 35160-K27-V01 HONDA AIR BLADE 125, SH 125, SH 150, SH MODE, VISION 110	35160K27V01	1	70,941đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
9	Công tắc khởi động 35160-K20-T21 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 160, FUTURE 125, LEAD 125, SH 350, WAVE 110, WINNER R	35160K20T21	1	69,936đ
10	Công tắc khởi động 35160-K12-V81 HONDA LEAD 125	35160K12V81	1	136,318đ
11	Công tắc khởi động 35160-GFM-971 HONDA LEAD 110	35160GFM971	1	105,849đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

- Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
- Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
- Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
- Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-cong-tac-de-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005443> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP CÔNG TẮC ĐỀ CÁC DÒNG XE MÁY HONDA (EPCDOV0005443). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-cong-tac-de-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005443>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP CÔNG TẮC ĐỀ CÁC DÒNG XE MÁY HONDA (EPCDOV0005443)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-cong-tac-de-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005443>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP CÔNG TẮC ĐỀ CÁC DÒNG XE MÁY HONDA (EPCDOV0005443)." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-cong-tac-de-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005443>.

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.