

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ TỔNG HỢP GHI ĐÔNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA

Sơ đồ EPC · MÃ BỘ

Sơ đồ online:

<https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-ghi-dong-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005444> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ tùng: 44 chi tiết	Có giá tham khảo: 44/44	Tổng giá trị: 18,083,898đ
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

EPC · BỘ TỔNG HỢP GHI ĐÔNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA



BỘ GHI ĐÔNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA

Mã EPC	EPCDOV0005444
Thương hiệu	HONDA
Loại hệ thống	FRAME
Danh mục	MÃ BỘ
Số phụ tùng	44 chi tiết
Tổng giá trị	18,083,898đ



Quét xem sơ đồ online

Danh sách phụ tùng chi tiết (44 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC **BỘ TỔNG HỢP GHI ĐÔNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA**:

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
1	Tay lái 53100-K59-A70 HONDA VARIO 125	53100K59A70	1	399,079đ
2	Tay lái 53100-KZL-E00 HONDA VISION 110	53100KZLE00	1	464,533đ
3	Tay lái 53100-KYZ-V20 HONDA FUTURE 125	53100KYZV20	1	352,350đ
4	Tay lái 53100-KWY-A40 HONDA WAVE 100	53100KWYA40	1	341,290đ
5	Tay lái (đĩa) 53100-KWW-B90 HONDA WAVE 110	53100KWWB90	1	293,888đ
6	Tay lái (cơ) 53100-KWW-B80 HONDA WAVE 110	53100KWWB80	1	349,190đ
7	Tay lái 53100-KVV-900 HONDA DREAM	53100KVV900	1	290,729đ
8	Tay lái 53100-KVG-V40 HONDA AIR BLADE 110	53100KVG V40	1	521,414đ
9	Tay lái 53100-KVG-V20 HONDA AIR BLADE 110	53100KVG V20	1	537,214đ
10	Tay lái 53100-KTL-750 HONDA WAVE 100	53100KTL750	1	330,230đ
11	Tay lái 53100-KTL-740 HONDA WAVE 100	53100KTL740	1	274,928đ
12	Tay lái 53100-KRS-W20 HONDA WAVE 100	53100KRSW20	1	243,327đ
13	Tay lái 53100-KRS-W00 HONDA WAVE 100	53100KR SW00	1	341,290đ
14	Tay lái 53100-KEV-900 HONDA WAVE 100	53100KEV900	1	262,288đ

#	Tên phụ tùng	Mã SKU	SL	Giá lẻ
15	Tay lái 53100-K89-V00 HONDA WAVE 110	53100K89V00	1	312,914đ
16	Tay lái 53100-K77-V00 HONDA SH 125, SH 150	53100K77V00	1	859,543đ
17	Tay lái 53100-K73-V40 HONDA FUTURE 125	53100K73V40	1	301,789đ
18	Tay lái 53100-K66-V00 HONDA AIR BLADE 125	53100K66V00	1	467,693đ
19	Tay lái 53100-K57-V10 HONDA BLADE 110	53100K57V10	1	374,471đ
20	Tay lái 53100-K57-V00 HONDA BLADE 110	53100K57V00	1	364,990đ
21	Tay lái 53100-K57-A10 HONDA WAVE BLADE	53100K57A10	1	295,469đ
22	Tay lái 53100-K57-A00 HONDA WAVE BLADE	53100K57A00	1	287,569đ
23	Tay lái 53100-K56-V50 HONDA WINNER X	53100K56V50	1	325,489đ
24	Tay lái 53100-K56-N10 HONDA WINNER 150	53100K56N10	1	391,851đ
25	Tay lái 53100-K44-V80 HONDA VISION 110	53100K44V80	1	341,290đ
26	Tay lái 53100-K44-V00 HONDA VISION 110	53100K44V00	1	364,990đ
27	Tay lái 53100-K3A-V00 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 160	53100K3AV00	1	417,132đ
28	Tay lái 53100-K2Z-V00 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 160	53100K2ZV00	1	409,232đ
29	Tay lái 53100-K2S-N00 HONDA VARIO 160	53100K2SN00	1	344,449đ
30	Tay lái 53100-K2C-V00 HONDA VISION 110	53100K2CV00	1	352,350đ
31	Tay lái 53100-K29-900 HONDA SH MODE	53100K29900	1	428,192đ
32	Tay lái 53100-K27-V00 HONDA AIR BLADE 125	53100K27V00	1	556,176đ
33	Tay lái 53100-K1G-V00 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150	53100K1GV00	1	418,711đ
34	(G2) GÙ TAY LÁI *NH303M* 53100-K15-920ZA HONDA MÃ PHỤ TÙNG HONDA	53100K15920ZA	1	805,140đ
34	Tay lái 53100-K1F-V00 HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150	53100K1FV00	1	418,711đ
35	Tay lái 53100-K12-V00 HONDA LEAD 125	53100K12V00	1	391,851đ
36	Tay lái 53100-K12-900 HONDA LEAD 125	53100K12900	1	462,952đ
37	Tay lái 53100-K0R-V00 HONDA SH 125, SH 150	53100K0RV00	1	748,940đ
38	Tay lái 53100-K03-M70 HONDA WAVE 110	53100K03M70	1	420,292đ
39	Tay lái 53100-K03-M60 HONDA WAVE	53100K03M60	1	420,292đ
40	Tay lái 53100-K03-M50 HONDA WAVE 110	53100K03M50	1	278,088đ
41	Tay lái 53100-K03-M30 HONDA WAVE 110	53100K03M30	1	360,250đ
42	Tay lái 53100-K01-901 HONDA SH 125, SH 150	53100K01901	1	891,144đ
43	Tay lái 53100-GBG-B20 HONDA DREAM, SUPER DREAM	53100GBGB20	1	270,188đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống [DOV Panel](#) — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

[Tất cả phụ tùng HONDA](#) · [Tất cả sơ đồ EPC](#)

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.
2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy **Mã SKU** chính xác.
4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-ghi-dong-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005444> để biết giá và nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP GHI ĐỒNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA (EPCDOV0005444). Truy cập ngày 05/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-ghi-dong-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005444>

MLA (9th ed.):

"Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP GHI ĐỒNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA (EPCDOV0005444)." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-05, <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-ghi-dong-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005444>. Truy cập 05/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP GHI ĐỒNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA (EPCDOV0005444)." Cập nhật 2026-08-05. <https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-ghi-dong-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005444>.

Tài liệu này

Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP GHI ĐỒNG CÁC DÒNG XE MÁY HONDA (EPCDOV0005444)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ nhà sản xuất.