

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Công tắc khởi động 35160-GFM-890 HONDA SPACY

Mã sản phẩm 35160GFM890 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 35160GFM890 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/cong-tac-khoi-dong-35160-gfm-890-honda-spacy--35160GFM890> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Công tắc khởi động 35160-GFM-890
HONDA SPACY



SKU	35160GFM890
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	169.185đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số ≥ 100 triệu/tháng	120,846đ	-28.6%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số ≥ 50 triệu/tháng	127,686đ	-24.5%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số ≥ 10 triệu/tháng	134,526đ	-20.5%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số ≥ 1 triệu/tháng	142,507đ	-15.8%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	169,185đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Công tắc khởi động động cơ và cảnh báo n 35130-K0Z-D01 HONDA	35130K0ZD01	614.917đ
Công tắc đèn xi nhan 35200-K0Z-D01 HONDA	35200K0ZD01	884.959đ
Công tắc đèn xi nhan 35200-K59-A71 HONDA VARIO 125	35200K59A71	496.163đ
Công tắc côn 35330-KWS-901 HONDA	35330KWS901	37.535đ
Công tắc đèn phanh sau 35350-K0Z-D01 HONDA	35350K0ZD01	126.889đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 35160GFM890. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 35160GFM890*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Công tắc khởi động 35160-GFM-890 HONDA SPACY (35160GFM890) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/cong-tac-khoi-dong-35160-gfm-890-honda-spacy--35160GFM890>

MLA (9th ed.):

"Công tắc khởi động 35160-GFM-890 HONDA SPACY (35160GFM890) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/cong-tac-khoi-dong-35160-gfm-890-honda-spacy--35160GFM890>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Công tắc khởi động 35160-GFM-890 HONDA SPACY (35160GFM890) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/cong-tac-khoi-dong-35160-gfm-890-honda-spacy--35160GFM890>.

Tài liệu này

Công tắc khởi động 35160-GFM-890 HONDA SPACY (35160GFM890) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối

07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.