

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Dẫn Hướng Lò Xo 5TNE56640000 YAMAHA

Mã sản phẩm 5TNE56640000 · Thương hiệu YAMAHA

Phụ tùng xe máy mã 5TNE56640000 — thương hiệu YAMAHA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-lo-xo-5tne56640000-yamaha--5TNE56640000> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Dẫn Hướng Lò Xo 5TNE56640000 YAMAHA



SKU	5TNE56640000
Thương hiệu	YAMAHA
Danh mục	MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA



Quét xem trang online

Xác nhận trong sơ đồ catalogue EPC

Phụ tùng 5TNE56640000 được xác nhận có mặt trong **10 bộ sơ đồ catalogue EPC** chính hãng, cho thấy tính phổ dụng cao và bằng chứng rõ ràng về nguồn gốc chính hãng.

- BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX BẠC 3 2006 (2S11) (B)** — YAMAHA · CATALOGUE T110E JUPITER-MX BẠC 3 2006 BẠC 3 (2S11) (B) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-bac-3-2006-2s11-b--YAXMGROUPCTL0001708>
- BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX BẠC 3 2007 (5B91) (B)** — YAMAHA · CATALOGUE T110E JUPITER-MX BẠC 3 2007 BẠC 3 (5B91) (B) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-bac-3-2007-5b91-b--YAXMGROUPCTL0001857>
- BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX BẠC 3 2008 (5B94) (D)** — YAMAHA · CATALOGUE T110E JUPITER-MX BẠC 3 2008 BẠC 3 (5B94) (D) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-bac-3-2008-5b94-d--YAXMGROUPCTL0002079>
- BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX BẠC 3 2011 (5B9B) (D)** — YAMAHA · CATALOGUE T110E JUPITER-MX BẠC 3 2011 BẠC 3 (5B9B) (D) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-bac-3-2011-5b9b-d--YAXMGROUPCTL0002383>
- BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX ĐEN 2007 (5B91) (C)** — YAMAHA · CATALOGUE T110E JUPITER-MX ĐEN 2007 ĐEN (5B91) (C) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-den-2007-5b91-c--YAXMGROUPCTL0001894>
- BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX ĐEN 2008 (5B94) (B)** — YAMAHA · CATALOGUE T110E JUPITER-MX ĐEN 2008 ĐEN (5B94) (B) · chi tiết số 9
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-den-2008-5b94-b--YAXMGROUPCTL0002005>
- BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX ĐEN 2011 (5B9B) (B)** — YAMAHA · CATALOGUE T110E JUPITER-MX ĐEN 2011 ĐEN (5B9B) (B) · chi tiết số 9

- <https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-den-2011-5b9b-b--YAXMGROUPCTL0002309>
8. **BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX ĐỔ CỜ 2006 (2S11) (A)** — YAMAHA · *CATALOGUE T110E JUPITER-MX ĐỔ CỜ 2006 ĐỔ CỜ (2S11) (A) · chi tiết số 9*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-do-co-2006-2s11-a--YAXMGROUPCTL0001671>
9. **BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX ĐỔ CỜ 2007 (5B91) (A)** — YAMAHA · *CATALOGUE T110E JUPITER-MX ĐỔ CỜ 2007 ĐỔ CỜ (5B91) (A) · chi tiết số 9*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-do-co-2007-5b91-a--YAXMGROUPCTL0001820>
10. **BỘ PHỤ TÙNG 11 CẦN KHỞI ĐỘNG YAMAHA T110E JUPITER-MX ĐỔ CỜ 2008 (5B94) (A)** — YAMAHA · *CATALOGUE T110E JUPITER-MX ĐỔ CỜ 2008 ĐỔ CỜ (5B94) (A) · chi tiết số 9*
<https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-11-can-khoi-dong-yamaha-t110e-jupiter-mx-do-co-2008-5b94-a--YAXMGROUPCTL0001968>

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 5TNE56640000. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 5TNE56640000*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). *Dẫn Hướng Lò Xo 5TNE56640000 YAMAHA (5TNE56640000) — Thông số kỹ thuật PDF*. Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-lo-xo-5tne56640000-yamaha--5TNE56640000>

MLA (9th ed.):

"*Dẫn Hướng Lò Xo 5TNE56640000 YAMAHA (5TNE56640000) — Thông số kỹ thuật PDF.*" *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-lo-xo-5tne56640000-yamaha--5TNE56640000>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "*Dẫn Hướng Lò Xo 5TNE56640000 YAMAHA (5TNE56640000) — Thông số kỹ thuật PDF.*" Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dan-huong-lo-xo-5tne56640000-yamaha--5TNE56640000>.

Tài liệu này

Dẫn Hướng Lò Xo 5TNE56640000 YAMAHA (5TNE56640000) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.