

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Nút Chân Chống 1FCF71141100 YAMAHA


Mã sản phẩm 1FCF71141100 · Thương hiệu YAMAHA

Phụ tùng xe máy mã 1FCF71141100 — thương hiệu YAMAHA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/nut-chan-chong-1fcf71141100-yamaha--1FCF71141100> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Nút Chân Chống 1FCF71141100 YAMAHA



SKU	1FCF71141100
Thương hiệu	YAMAHA
Danh mục	MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA



Quét xem trang online

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã 1FCF71141100. Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + mã cụ thể — ví dụ "Phụ tùng xe máy — 1FCF71141100". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Nút Chân Chống 1FCF71141100 YAMAHA (1FCF71141100) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 08/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/nut-chan-chong-1fcf71141100-yamaha--1FCF71141100>

MLA (9th ed.):

"Nút Chân Chống 1FCF71141100 YAMAHA (1FCF71141100) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-08, <https://wiki.dov.vn/san-pham/nut-chan-chong-1fcf71141100-yamaha--1FCF71141100>. Truy cập 08/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Nút Chân Chống 1FCF71141100 YAMAHA (1FCF71141100) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-08. <https://wiki.dov.vn/san-pham/nut-chan-chong-1fcf71141100-yamaha--1FCF71141100>.

Tài liệu này

Nút Chân Chống 1FCF71141100 YAMAHA
(1FCF71141100) — Thông số kỹ thuật PDF

Cập nhật lần cuối

08/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.